


# シェルフの内寸算出方法

本カタログのシェルフは、外寸表示  
になっています。シェルフの内寸  
(四隅のリングとリングの内側)は、  
右の計算式で算出してください。



**算出方法** 外寸表示から以下のポール直径別の差引寸法を引いた数値が内寸になります。

(A) 外寸 (サイズ表示)	— マイナス	<table><tr><td>ポール直径 25mm</td><td>差引寸法 約7.5cm</td></tr><tr><td>ポール直径 19mm</td><td>約6.5cm</td></tr><tr><td>ポール直径 12.7mm</td><td>約4.4cm</td></tr></table>	ポール直径 25mm	差引寸法 約7.5cm	ポール直径 19mm	約6.5cm	ポール直径 12.7mm	約4.4cm	=	(B) 内寸
ポール直径 25mm	差引寸法 約7.5cm									
ポール直径 19mm	約6.5cm									
ポール直径 12.7mm	約4.4cm									

〈例えば〉ポール直径25mm対応の幅76cm×奥行46cmサイズのシェルフの場合  
幅76cm－7.5cm＝幅の内寸は約68.5cm 奥行46cm－7.5cm＝奥行の内寸は約38.5cm